ZT-FTDI01 シリアル-USB変換基板 取扱説明書





最終更新 2011年11月30日

株式会社ZEATEC

目 次

1. 製品概要

- •••使用目的
- •••特徴
- ・・・必要機器の詳細(別売り)

2. 使用方法

- 3. 仕様
 - •••仕様一覧
 - •••外形寸法•重量
 - ・・・端子の図面
- 4. 使用例
- 5. 注意事項
- 6. お問い合わせについて

1. 製品概要

使用目的

- ・シリアル機能(USART)を搭載したマイコンとUSBを介して簡単に パソコンと接続でき、USB機能が無い小さなマイコンでも通信できる ようになります。
- ・電源もUSBから供給することが出来、USB機器を簡単に開発できます。

※USARTとは5Vや3.3Vによるシリアル信号で、PICなど多くのマイコンに 搭載されています。

特徴


- •FTDI Basic Breakout 5V(DEV-10008) と互換。
- ・USBパワーで5Vと3.3Vの供給が可能。
- ・ACアダプターとの併用で任意の電圧が供給可能。
- DCジャックをはんだ付け可能。
- ・RX、TXのLED表示を外部接続可能。
- •USB接続をピンヘッダで接続可能。

必要機器の詳細(別売り)

•USBケーブル(ミニB)1.5m

2. 使用方法

- 1. 専用のドライバファイルをデスクトップなど、任意の場所に展開します。 ※ドライバファイルはショップ内の商品詳細ページからダウンロードできます。
- 2. 変換基板にケーブルを接続し、パソコンと接続します。
- 3. 画面に表示される手順に従い、展開したドライバファイルを読み込んでください。
- 4. 通信できることを確認します。
 - ①ハイパーターミナルやTeraTermなど通信ソフトウェアを立ち上げて、 下記を参考にシリアル通信の設定を行ってください。
 - ※COMポート番号は、デバイスマネージャなどで確認してください。
 - ②キーボードから入力を行います。赤いLEDが点灯していたら、正しく通信できています。 ※キーボードからの入力は何でもかまいません。入力した文字は画面に表示されません。



※通信ソフトウェアの設定方法などは、各ソフトウェアの説明書などを確認してください。

シリアル通信の設定


ボー・レート	19200bps
データ	8bit
パリティ	none
ストップ	1bit
フロー制御	none
改行コード(デリミタ)	CR ※送受信ともに同じです。

3. 仕様


仕様一覧

USB規格	2.0 Full - Speed
最大通信速度	921.6kbps
バッファ	受信:123byte、送信:256byte
最大消費電流	15mA以下
電源電圧	DC5V±0.5V
INT-Powerによる 電源	48V 1.4mA以下
USBパワーによる 3.3V最大供給電流	50mA
動作温度	-40∼85°C

外形寸法•重量



端子の図面



電圧切り替え・・・5Vを短絡すると5V、3.3Vを短絡すると3.3Vになります。

※最大電流は3.3Vで50mA、


5Vは500mA(PCのUSB電源仕様に依存)です。

電源切り替え・・・USBを短絡した場合はUSB依存になり、

INTを短絡した場合は外部依存になります。

LED出力・・・・・組み込んで使用する場合、LED出力をとることができます。

※その場合、チップLEDは取り外してください。



USB・・・USBミニBと同じものが出力されているので、 ミニB以外のUSBコネクタを使用できます。 (ピンヘッダ・ケーブルなどが必要)


4. 使用例


ブレッドボード上でマイコンと接続

ブレッドボードを使用してPicマイコンを組み込んだ例です。


この回路のPicマイコンにコマンド応答プログラムを

書き込むだけで使えます。





回路図



※1 プルアップ抵抗は無くても使用できますが、入れたほうが安定します。

5. 注意事項

・USBシリアル変換基板は制御機器です。 取り扱いによっては故障してしまうことがございます。

使用時に発生した損害については、責任を負いかねます。

・使用、改造後に不具合が発生した場合、交換・返品は受付ておりません。 ご注意ください。

6. お問い合わせ

ご要望・感想・質問などありましたら下記にお問い合わせください。

[販売元] E-Fellows (イーフェローズ)

[URL] http://efellows.jp/

[E-Mail] shopmaster@efellows.jp

※技術的なご質問は、ご遠慮ください。

[設計・製作元] 株式会社ZEATEC (ジーテック)

[所在地] 〒594-1114 大阪府和泉市国分町686

[電話番号] 0725-24-4002